



Modular **Resilient** Flooring LVT Onderhoud

Interface®

Het belang van reiniging en onderhoud

Een juist onderhoud verlengt niet alleen de levensduur van uw vloer, maar zorgt er ook voor dat de vloer, en daarmee de werkomgeving, mooi en aangenaam blijft.

Het volgende document geeft informatie over de onderhoudsprocedures die uitgevoerd moeten worden om Interface LVT in goede staat te houden. Dankzij de duurzame polyurethaan-coating is de LVT gemakkelijk te reinigen.

Hoe vaak de vloer gereinigd moet worden, is afhankelijk van gebruiksintensiteit van de verschillende gedeelten binnen uw ruimte.

Dagelijks onderhoud

Hoe vaak de vloer gestofzuigd, geveegd en gedweild moet worden, is afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de hoeveelheid vuil.

Verwijder droog vuil – stof, gruis, voedselresten enz. – zo vaak mogelijk en ten minste eenmaal per dag. Gebruik een speciale stofzuiger voor grote ruimtes of een bezem met middelharde borstelharen.

Dit verwijdert echter niet al het vuil. Dweil minimaal eens per week. Veeg of stofzuig de vloer altijd voor het dweilen. Dweilen kan handmatig of met een reinigingsmachine.

Preventief onderhoud

Entreematten: Entreematten vormen een belangrijk onderdeel van elk onderhoudsprogramma. Entreematten, zoals Barricade van Interface, voorkomen beschadiging van uw vloer door vuil, schurend materiaal en vocht.

Entreematten vangen vuil en stof op en zorgen ervoor dat dit niet naar andere ruimtes wordt verspreid. De entreematten moeten elke dag gestofzuigd worden en zelfs regelmatig vervangen worden, om te voorkomen dat ze hun effectiviteit verliezen door vuilophoping.

Afhankelijk van de hoeveelheid en het gewicht van het binnenkomende verkeer, is een entreematsysteem van minimaal 3-5 meter lengte benodigd. Idealiter bestaat dit uit een combinatie van primaire en secundaire matten.

Handmatig dweilen: Ideaal voor kleine ruimtes. Gebruik altijd een vochtige doek en zorg ervoor dat de vloer niet te nat wordt. Giet water niet rechtstreeks op de vloer en zorg dat er geen plassen water blijven staan.

Gebruik een microvezelmop of een traditionele dweil met een neutraal reinigingsmiddel (pH 6-8). Gebruik twee emmers: een voor het dweilwater en een voor het vuile water.

Spoel de dweil regelmatig uit en vervang het sop indien nodig. Laat de vloer volledig drogen voordat er weer overheen gelopen wordt. **WAARSCHUWING: net als andere harde vloeren kan Interface LVT glad worden wanneer de vloer nat wordt.**



Machinereiniging: Voor grotere ruimtes kan een reinigingsmachine met zachte/medium vloer pads (witte of rode 3M-vloerpad) gebruikt worden.

Sprayreinen kan nodig zijn om hardnekkig vuil te verwijderen. Sproei een neutraal vloerreinigingsmiddel op het te reinigen gedeelte en gebruik dan een machine met een draaischijf (300-500 rpm), die uitgerust is met een rode 3M-pad.



Fig. 2

Procedures voor morsen en verwijdering van vlekken

Het is belangrijk om vaste procedures voor het opruimen van gemorst materiaal en de verwijdering van vlekken in te stellen. Dit is vooral belangrijk in ruimtes waar voedsel wordt bereid en geserveerd en waar voedsel, vet en vloeistof de behandelde vloer kunnen vervuilen en gevaar voor uitglijden kunnen opleveren. Een effectief regime vermindert ook de kans op het ontstaan van vervuilde/kleverige gedeeltes. Ruim gemorst materiaal meteen op.

1. Veeg droog vuil op met een stoffer en blik en vloeistof met een doekje. (Fig. 3 & 4).



Fig. 3



Fig. 4

2. Reinig het vuile gedeelte van de vloer met een neutraal reinigingsmiddel – klaar voor gebruik of verdund met water – met behulp van een sproeifles en een microvezeldoekje. (Fig. 5).



Fig. 5

3. Dweil het vuile gedeelte en de omgeving binnen een straal van 1,5 meter vanaf het gemorste materiaal om er zeker van te zijn dat de vloer volledig vrij is van verontreinigingen. (Fig. 6).



Fig. 6

Periodiek onderhoud

Interface LVT wordt geproduceerd met een beschermende PU-coating, waardoor de vloer gemakkelijker schoon te houden is. Om mooi te blijven dient de vloer wel regelmatig gereinigd te worden. Dit kan met een combinatie met de hierboven beschreven methoden:

Verwijder stof en vuil door stofzuigen of vegen.

Verwijder vlekken en gemorst materiaal met een vochtige doek en een neutraal vloerreinigingsmiddel.

Houd de vloer mooi en verwijder hardnekkig vuil met een machine met een rode 3M-pad

Overig advies

1. Sleep niet met stoelen en ander verplaatsbaar meubilair. Dit kan het vloeroppervlak beschadigen.
2. Bevestig viltten dopjes onder de poten van verplaatsbaar meubilair (tafels en stoelen).
3. Rubber kan LVT beschadigen, dus leg geen rubberen matten op de vloer. Dit kan vlekken veroorzaken.
4. Lichtere kleuren vereisen meer onderhoud, evenals ergdonkere kleuren, waarop stof beter zichtbaar is.
5. Veeg of stofzuig de vloeren altijd voordat u dweilt of een reinigingsmachine gebruikt, om alle schurende deeltjes te verwijderen. Zo wordt krassen en vroegtijdig slijten van het oppervlak tot een minimum beperkt.

Neem contact met ons op:

Voor meer informatie over het reinigen van Interface LVT kunt u contact opnemen met de technische afdeling via telefoonnummer +31 (0) 33 277 5555 of bezoek:

www.interface.com