

Recomendación de instalación - zócalo higiénico plegable

El zócalo higiénico plegable, con una profundidad estándar de 50 mm (suelo) y una altura de 100 mm (pared), se fabrica normalmente con noraplan[®] o noravant[™]. Sin embargo, también se puede fabricar con norament[®]. A continuación, se describe la instalación del zócalo con noravant[™].

Nota: Debido a la propiedad del material, es necesario proceder con cuidado al instalar un zócalo higiénico plegable de noraplan[®].

La **solera** debe cumplir con los requerimientos de las normas específicas de cada país con respecto a la preparación para la instalación. En soleras polvorientas deberá aplicarse una imprimación con un imprimador de dispersión adecuado. Las soleras no deben tener alturas estructurales superiores a los 0,6 mm. En caso necesario, alisar con mortero de reparación.

Los pavimentos nora[®] deberán **acondicionarse** antes del encolado, es decir, la temperatura del pavimento nora[®] deberá corresponder a la de la solera y ascender como mínimo a 15 °C.

Para el encolado recomendamos nora[®] Profix 90 y nora[®] Profix 50*.

Para el rejuntado del zócalo deberán preverse dos días.

Por favor, ten también en cuenta nuestras **"Instrucciones generales"** sobre la instalación de pavimentos, escaleras preformadas y accesorios nora[®] (inglés).

1. Traza una línea en el subsuelo a una distancia de 5 cm de la pared utilizando una regla.



2. Extiende noravant[™] y corta las costuras. Aplica adhesivo exactamente hasta la marca y coloca el pavimento tras el tiempo de secado.



3. Una vez transcurrido el tiempo de secado del adhesivo (24 h), corta la franja de 5 cm de revestimiento del suelo a lo largo de la pared utilizando una regla.



* o un producto similar de otro fabricante; por favor, extraiga información sobre la idoneidad y procesamiento, así como del uso del producto seleccionado, de las recomendaciones de montaje y de la ficha técnica.

- 4.** Coloca la cinta de montaje nora[®] Profix 50 hasta un máx. de 2 mm del borde del pavimento y presiona bien. Corta a inglete el papel protector de las esquinas interna y externa. Al pegar, retira siempre únicamente la parte que se va a adherir inmediatamente después.



- 5.** Coloca nora[®] Profix 90 en la pared y presiona bien.



- 6.** Retira el papel protector del suelo y coloca la parte horizontal del zócalo plegable alineada con el revestimiento previamente instalado. A continuación, retira el papel de cobertura de la pared, coloca el zócalo plegable y presiona bien con un tablero de corcho.



Importante:

Adicionalmente, golpea la parte horizontal y vertical del zócalo higiénico plegable con un mazo de goma de color claro.



7. Corta el zócalo higiénico plegable pegado en las esquinas exteriores e interiores a inglete.



8. Coloca la siguiente pieza del zócalo plegable de forma que encaje y frótala con un tablero de corcho.



9. Las costuras del pavimento deberán rejuntarse. Para ello, pasadas 24 horas, podrá llevarse a cabo una soldadura con un alambre de soldadura en caliente nora[®] o, inmediatamente después de la instalación, un rejuntado con el sellador nora[®] 1-K (vete las "Recomendaciones de procedimiento – Sellado de pavimentos nora[®]").



10. Tanto las esquinas internas y exteriores como las juntas deberán rejuntarse con el sellador nora[®] 1-K. Este rejuntado puede realizarse inmediatamente después de la instalación y del encerado con cera líquida nora[®] (vete las "Recomendaciones de procedimiento – Sellado de pavimentos nora[®]").





Herramientas especiales necesarias adicionales al equipo de de instalación habitual:

Guía lineal de acero



91107

**Tablero de corcho
(para el zócalo plegable)**



95624

**Herramienta para
escaleras (para nora[®] Profix)**



129 768

Espátula alisadora



120 184

Contacto:

Detalles de contacto, sucursales regionales o comerciales autorizados, así como otra información se puede encontrar en Interface.com
E-Mail: info@nora.com