

ReEntry™

Process & Instructions

Sommaire

➡	A. Le programme ReEntry	2
➡	B. Le process ReEntry	2
➡	1. Préparation de la collecte	2
➡	2. Palettisation de la moquette	3
➡	3. Récupération des produits	4



Le changement climatique est un fait prouvé, mais qui peut être inversé. Notre mission est de le prouver. Rejoignez #ClimateTakeBack et aider nous à créer un climat propice à la vie.

A. Le programme ReEntry

En choisissant ReEntry, vous faites un choix éco- responsable pour la fin de vie de vos sols Interface. Si leur état le permet, vos dalles de moquette seront réemployées. Si elles sont trop endommagées, elles seront recyclées en de nouvelles sous-couches pour dalles de moquette. En dernier recours, elles seront revalorisées en énergie.

Conditions de reprise

- Pour pouvoir bénéficier du programme ReEntry, les dalles de moquette usagées doivent avoir été posées avec un adhésif détachable ou le système de pose sans colle d'Interface TacTiles®.
- Les produits approuvés doivent être placés sur des palettes Interface ou Euro, et fixés pour l'expédition pour des raisons de sécurité et de santé (hauteur max. 100-110 cm, protections des coins extérieurs, film rétractable, etc.).
- Les palettes doivent être placées au rez-de-chaussée de l'immeuble dans un espace facile d'accès et protégé avant la date de collecte, afin de permettre au transporteur désigné par Interface de récupérer les palettes à l'aide d'un élévateur manuel.
- Le matériel ne doit pas contenir d'autres produits de revêtement de sol que ceux approuvés (et ne peut, contenir des produits concurrents sauf moyennant l'accord écrit préalable d'Interface). Le matériel ne doit pas non plus contenir de produits non-destinés au programme ReEntry (tels que des déchets ménagers, des déchets de construction, etc.).
- Si les conditions de reprise ne sont pas remplies, Interface (ou son transporteur/conducteur désigné) peut refuser la reprise et des frais seront facturés au client.
- Toute exigence particulière relative à la préparation du matériel ou à la collecte, telle que le hayon élévateur, les consommables, le créneau horaire de collecte, etc., doit être notifiée avant la remise d'un devis.
- La propriété et le risque des dalles de moquette usagées qui passent à Interface au moment où les dites dalles de moquette sont placées sur le véhicule de transport désigné par Interface ou le transporteur désigné par Interface.
- Tous les coûts de retour des dalles de moquette doivent être convenus entre le client et Interface avant la confirmation écrite de toute date d'expédition ou de tout lieu d'expédition.
- Seul le traitement des dalles de moquette avec sous-couche CQuest sera fait gratuitement par Interface. Le client sera facturé des frais de logistique, manutention et transport vers l'emplacement spécifié.
- Ces conditions de reprise et les ordres de collecte sont convenus entre l'entité Interface et le client indiqués sur l'ordre de reprise, et sont régis et interprétés conformément aux lois locales du pays où l'entité Interface respective est située. L'applicabilité de la convention de vente de Vienne est exclue.
- Le client accepte ces conditions de reprise à la signature de l'ordre de reprise.
- Les instructions ci-dessous sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment par Interface.

B. Le process ReEntry

Veuillez suivre ces instructions et vous assurer que les dalles ou lames entières, et toutes les dalles coupées soient empilées et maintenues en toute sécurité.

En suivant ces instructions, vous contribuez à préserver la valeur du produit pour sa prochaine utilisation !


1. Préparation de la collecte

1. Une fois que vos dalles de moquette sont prêts à être collectées, veuillez contacter notre service client pour organiser une reprise. La date de la collecte sera confirmée par nos soins dans les 24 heures.
2. Les informations de reprise doivent inclure :
 - a. Le volume de dalles de moquette en m²
 - b. La date de reprise
 - c. Une estimation du créneau horaire (matin ou après-midi)
 - d. L'adresse de collecte
 - e. Un contact sur site avec son numéro de portable
 - f. Les instructions spéciales relatives à la reprise. Par exemple, tapis roulant disponible.
 - g. Demande de consommables tels que palettes Interface (106 x 106 cm), film étirable et protection de coins.
 - h. Date de livraison des consommables
3. Dans les mêmes circonstances, par exemple pour les projets plus importants, le chargé d'affaires ou le responsable technique peut effectuer un pré-diagnostic des dalles de moquette usagées pour savoir si elles peuvent être réemployées ou subir une autre solution en fin de vie.
4. Les consommables, sur demande, seront livrées avant la collecte des produits Interface, à la date convenue.


B. Le process ReEntry (suite)

2. Palettisation de la moquette


1. Déposez les dalles de moquette avant tout travaux de démolition si possible ; cela évitera de les salir et facilitera leur réemploi.
2. Utilisez les palettes Interface (106 x 106 cm) ou vos propres palettes pour l'empilage. Les palettes non-Interface doivent être des Euro-palettes (80 x 120 cm) en bon état, sans panneaux cassés, détachés ou manquants.
3. Empilage de **dalles carrées** ou en **lames entières**
 - a. Empilez les dalles carrées ou les lames de moquette sur des piles d'une hauteur égale à la hauteur maximale. 100-110 cm de hauteur sur une palette (palette Interface = 4 piles, env. 110 m2 ; Euro-palette = 2 piles ; env. 55 m2) ; pour les lames de moquette, les produits doivent être croisés à 90 degrés à mi-hauteur.
 - b. Protégez les coins extérieurs de la pile avec les protections d'angle fournies par Interface (protection de qualité pour le réemploi) ; les protections d'angle peuvent être utilisées comme guide de hauteur.
 - c. Une fois empilées, utilisez un film étirable pour renforcer et maintenir les dalles en position pour le transport. Le film doit recouvrir toute la pile et serrer la pile sur la palette.
4. Collecte de **dalles coupées**
 - a. Empilez les dalles de moquette coupées **sur les** piles avec des dalles de moquette pleines (hauteur maximale totale +/- 110 cm).
 - b. Utilisez un film étirable pour renforcer la résistance et maintenir les dalles de moquette en place pendant le transport. Le film doit recouvrir toute la pile et la serrer contre la palette.




Empilage selon les recommandations




Ajout des protections pour les coins




Ajout du film autour de la palette complète avec protection des angles




Palette de dalles de moquette correctement préparée



Palette de lames de moquette correctement préparée avec les lames tournées à 90° à mi-hauteur de la pile



Palette correctement préparée avec des dalles coupées




Palette non-conforme aux instructions

B. Le process ReEntry (suite)

3. Récupération des produits

1. Gardez les palettes séparées et ne les superposez pas.
2. Assurez-vous que les palettes soient abritées dans un endroit sec.
3. Placez les palettes dans un espace accessible, au rez-de-chaussée de votre immeuble pour faciliter la collecte par le transporteur.
4. Les collectes qui ne respectent pas ces directives (si les palettes sont humides, incluent d'autres éléments, ne sont pas correctement emballées pour le transport ou dépassent la hauteur maximale de 100-110 cm) seront refusées et Interface se réserve le droit d'imposer des pénalités.
5. En cas de modification des instructions de collecte convenues, veuillez contacter votre chargé.e d'affaires d'Interface.
6. Si nécessaire, l'heure de collecte sera confirmée 24 heures avant le passage du transporteur.



Nous vous remercions de votre engagement pour la réduction des déchets dans le secteur du bâtiment en faisant appel au programme ReEntry™ pour la fin de vie de vos sols Interface.